



EVOLV EDGE

Evolv Technology

BORNES D'INSPECTION DES PERSONNES

- PEUT SCANNER 800 PERSONNES PAR HEURE, MOINS DE 5 SECONDES PAR SCAN
- MISE EN MARCHÉ EN 15 MINUTES
- DÉTECTE LES EXPLOSIFS, ARMES À FEU ET AUTRES ARMES DISSIMULÉES
- INSPECTION FACILE ET RAPIDE

SCAN AUTOMATISÉ

L'Evolv Edge scanne systématiquement les visiteurs à la recherche d'armes et de bombes. Il assure confiance et tranquillité d'esprit pour une inspection facile et rapide des personnes. Le filtrage automatisé permet de réduire la fatigue et subjectivité des opérateurs pour une meilleure détection des menaces. Le système peut analyser en même temps plusieurs personnes et leurs affaires personnelles, y compris les femmes enceintes ou individus avec dispositifs médicaux. De plus, la reconnaissance faciale peut être intégrée pour identifier les personnes interdites dans un environnement. TM

PAS DE LIGNES DE QUEUE, PAS D'ENGORGEMENT

L'inspection n'a pas à être effrayante ou inefficace. L'Evolv Edge permet de dissuader les menaces tout en offrant une expérience de filtrage rapide et accueillante avec un design ouvert et agréable à l'œil. Les personnes parcourent le système à un rythme régulier sans s'arrêter, faire une pause ou se retourner. Le système contrôle plus de 800 personnes par heure, évitant ainsi toute accumulation de lignes ou goulots d'étranglement. Avec Evolv Edge TM, les gens arrivent à destination à temps.



EVOLV EDGE EST LA PREMIÈRE SOLUTION DE FILTRAGE DES VISITEURS ENTièrement AUTOMATISÉE, INTÉGRANT UNE DÉTECTION À D'ARME À FEU ET D'EXPLOSIFS POUR LA PROTECTION DES PERSONNES.

FIABLE, PROUVÉ ET CERTIFIÉ

L'Evolv Edge TM est largement utilisé pour le filtrage des visiteurs, des employés et des personnes VIP dans les lieux de divertissement les plus importants, les aéroports internationaux, les stades, les entreprises, les hôpitaux, les grands événements et les monuments nationaux du monde entier. Fabriqué aux États-Unis, il a reçu la désignation de loi de sécurité du département de la Sécurité intérieure, est hautement certifié, a remporté de nombreux prix et a obtenu plus de 100 brevets.

LES DERNIÈRES TECHNOLOGIES DANS UNE SEULE SOLUTION

Le système utilise des capteurs à ondes millimétriques actives (MMW) et électromagnétiques qui détectent les armes et les bombes. Les scanners actifs dirigent l'énergie des ondes millimétriques sur la personne analysée, puis interprètent l'énergie réfléchie. Le MMW fournit des résultats de manière cohérente et peut être configuré n'importe où, indépendamment des changements environnementaux tels que l'éclairage. Il n'émet aucun rayonnement et met en évidence uniquement la menace dissimulée et détectée; et non des images corporelles.



EVOLV EDGE

Evolv Technology

SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

Temp. de fonctionnement	0 à 40 degrés C (32 à 104 degrés F)
Température de stockage	-18 à 50 degrés C (0 à 122 degrés F)
Humidité relative	0 à 95% (sans condensation)

SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES

Dimensions	Profondeur: 188,9 cm (74.4 in)
	Largeur: 142,7 cm (56,2 po)
	Hauteur: 169,3 cm (66,6 po)
	Poids: 113,4 kg (250,0 lb)
Ouverture	Largeur: 81,3 cm (32.0 in)
Energie	Tension: 100-240 VAC + / 10% Phase: 50/60 Hz
Consommation	Typique: 500 watts
Entrée sortie	Cordon de ligne
	USB 3.0 (accès de service uniquement) Ethernet (RJ45) pour tablette

INTERFACE UTILISATEUR

Tablette (écran de 10,1 pouces, socle autoportant)
--

PARAMÈTRES CONFIGURABLES

Modes de performance multiples
Modes d'affichage multiples

INCLUS AVEC LE SYSTÈME STANDARD

Roues intégrées
Poteaux Rétractables

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Marquage CE (directives et normes CE)
FCC 47 CFR Part 15
UL 61010, EN 61010 et CEI 61010
Accès conforme à la loi américaine sur les personnes handicapées
Opération sécuritaire - Pas de pièces mobiles

TEST ET VALIDATION

SKIES sécurité
TNO innovation for life
Désignation dans la loi sur la sécurité du département de la Sécurité intérieure des États-Unis



ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Kit de roue externe
- Packages de service / maintenance étendue
- Kit de test opérationnel
- Kit de protection anti-poussière
- Kit de transport
- Kit de signalisation du visiteur
- Tapis de visiteur
- Tapis de sol visiteurs
- Evolv Pinpoint (logiciel de reconnaissance faciale)



HTDS

Parc d'Activités du Moulin de Massy - 3 rue du Saule Trapu
 BP246 - 91882 Massy Cedex France
 Tel : +33 (0) 1 64 86 28 28 - Fax : +33 (0) 1 69 07 69 54 - info@htds.fr - www.htds.fr

HTDS Algérie: +213 232 384 01/02 HTDS Maroc: +212 222 749 59
 HTDS Égypte: +202 229 053 06 HTDS Libye: +218 91 69 50 70 8
 HTDS Madagascar: +261 34 40 664 72 HTDS Tunisie : +216 70 836 961

