



TS-90 SUNS

DÉTECTEUR DE MÉTAUX PORTATIF

- CONFORT D'UTILISATION
- STRUCTURE RIGIDE
- DÉTECTION TOUS MÉTAUX
- LÉGER

FONCTIONS INTÉGRÉES

- Audio (vibration), LED rouge d'alarme en présence de masses métalliques.
- Un bouton permettant de modifier la sensibilité d'environ 50% pour effectuer par exemple des scans près du sol contenant du métal ou si la détection ne concerne que des pièces volumineuses.
- Ecouteur (pouvant être déconnecté) pour effectuer des scans de façon privée.

RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ

Le détecteur TS-90 a été fabriqué pour obtenir un niveau de sensibilité optimum pour des scans fiables et sûrs.

Il est possible de régler la sensibilité pour des applications particulières demandant une sensibilité plus ou moins élevée.

UTILISATION DE L'ECOUTEUR

Le détecteur TS-90 peut être utilisé avec un écouteur ayant une prise 1/8 " pour entendre les alarmes de façon silencieuse pour les personnes autour.

Insérer la prise de l'écouteur dans le jack du détecteur. Le son extérieur se coupe automatiquement.



LE TS-90V EST UN DÉTECTEUR DE MASSES MÉTALLIQUES IDÉAL POUR APPLICATION AÉROPORT, ADMINISTRATION, SITES INDUSTRIELS, PRISONS, CONFÉRENCES, ÉVÉNEMENTS SPORTIFS.

Ce détecteur a une telle sensibilité qu'il peut détecter une pièce de 25 cents US. Il émet un son très aigu lors d'une détection de métaux - un son plus long pour les objets plus gros, et un plus court pour les petits objets. La batterie nickel-cadmium du détecteur peut être rechargée.



TS-90 SUNS



SPÉCIFICATIONS

| | |
|---------------------------------------|---|
| Matériau de construction | Plastique ABS haute qualité |
| Sensibilité | Une pièce de 25 cents US : 60 mm (15mm) Tube de fer de Ø20mm : 100 mm (30mm) |
| Réglage de la sensibilité | Oui, continu |
| Température ambiante | de -10 °C à 50 °C |
| Courant de fonctionnement | < 8mA |
| Poids | 450g (avec batterie) |
| Dimension | 420X 80X 40mm |
| Alimentation | 6F22 9V |
| Durée de vie des batteries (Alcaline) | + 80 heures |

HTDS

Parc d'Activités du Moulin de Massy - 3 rue du Saule Trapu
BP246 - 91882 Massy Cedex France

Tél : +33 (0) 1 64 86 28 28 - Fax : +33 (0) 1 69 07 69 54 - info@htds.fr - www.htds.fr

HTDS Algérie : +213 232 384 01/02

HTDS Maroc : +212 222 749 59

HTDS Egypte : +202 229 053 06

HTDS Lybie : +218 91 69 50 70 8

HTDS Madagascar : +261 34 40 664 72

HTDS Tunisie : +216 70 836 961